




SZCZEGÓŁ WCIĘCIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ ZA POMOCĄ OPASKI



- 1) Skrzynka wodociągowa
- 2) Obudowa do zaworu
- 3) Zawór odcinający z miękkim uszczelnieniem i gwintowanymi kielichami.
- 4) Opaska wodociągowa
- 5) Istniejąca rura wodociągowa PCV
- 6) Cegły kanalizacyjne lub bloczki betonowe
- 7) Utwardzenie wokół skrzynki z kamienia lub dwudzielnych płyt betonowych



PRZEMIANOWA WŁAŚCIWOŚCI WODOCIĄGOWEJ



tech. Stefan Mikołajuk
upr. kier. bud. projektant
w spec. sieć instal. sanit.
nr. 11220/21 11.03.07

tech. Stefan Mikołajuk
upr. kier. bud. projektant
w spec. sieć instal. sanit.
nr. 11220/21 11.03.07