



ISTRUKCJA MONTAŻU

UNIFORM
El2 60 - El2 120

POSTĘPUJ TUJ ZGODNIE Z PUNKTAMI 1-10




1 Sprawdź wymiar drzwi i odporność ogniową, a także wymiar otworu w murze, przygotowanie powierzchni. Nie zapomnij przyjąć poziomu zerowego podłogi. Montuj drzwi zgodnie z zaleceniami aprobaty.

**2**

Drzwi rewersyjne mają 4-stronną ościeżnicę. Przed przystąpieniem do montażu należy zdecydować o kierunku otwierania drzwi (lewe "SX" lub prawe "DX"). Potem należy wyłamać część poprzeczki dolnej (przekrój A-A). Przystąp do montażu drzwi wg poniższych rysunków. Jako jedyni umożliwiamy trzy rodzaje montażu.


CASE "REV" - SEC. A-A



Montaż na kotwy ościeżnicowe

Montaż na kołki stalowe

Montaż z pomocą przedościeżnicy

**3A**


Odegnij kotwy ościeżnicowe. Skręć je aby uzyskać mocniejsze połączenie. Na odpowiedniej wysokości wykuj otwory pod kotwy.

**4A**

Przyłóż ościeżnicę do muru. Sprawdź poprawność pionu i poziomu. Korzystaj z podkładek z drewna aby unieruchomić drzwi. Przy wymiarze zewnątrz 1350 podłóż podkładkę w miejscu (*).

**5A**

Wypełnij otwory zaprawą cementową. Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem musi być idealnie wypełniona.



6 Przy otwartym skrzydle zdemontuj przekładki z tworzywa PA z kołków antywyparzeniowych i z zamka. Konieczne jest umieszczenie łożyska tak aby skrzydło opierało się na nim - jeśli istnieje potrzeba zmiany położenia łożyska postępuj zgodnie z pkt. 10.


**8**

Zaistaluj klamkę, postępuj zgodnie z instrukcją montażu załączoną w kartoniku. Stosowany zamek standardowy produkcji Locher posiada europejski certyfikat CE.


**9**

ZAWIAS SPĘŻYNOWY

W każdym opakowaniu z okuciami znajduje się klucz imbusowy 6mm do naciągania sprężyny i bolec do blokowania sprężyny. Naciągnij sprężynę i zablokuj ją. Sprawdź naciąg sprężyny - otwórz drzwi pod kątem 45 stopni i puść skrzydło. Drzwi powinny zamknąć się samoczynnie.

**7**

Naklej uszczelkę pęczniącą na poprzeczkę górną od strony wewnętrznej ościeżnicy (D). Zdemontuj dolną poprzeczkę wykręcając wkręty w punktach E. Drzwi są przebadane z zdemontowaną poprzeczką dolną jak i zamontowaną. Poprzeczkę dolną można pozostawić tylko w przypadku gdy drzwi nie są montowane w przejściach ewakuacyjnych, miejsce ich montażu jest żadko używane.

**10**

ZAWIAS NOŚNY

W celu domontażu zawiasu użyj młotek i wkrętak płaski. Wybij trzpień zawiasu jak na rysunku. Uważaj na łożysko. Przy ponownym montażu trzpienia ustaw łożysko zawsze tak, aby znajdowało się w dolnej przerwie zawiasu (skrzydło naciska na nie i łożysko ułatwia ruch skrzydła). Zawiasy produkcji Locher srl posiadają certyfikaty CE.

OPTIONAL ACCESSORIES




Uszczelka EPDM czarna - montowana za pomocą piórowpustu we wrębie ościeżnicy.



Dźwignia przeciwpaniczna TWIST produkcji Locher srl. CE 0432



Dźwignia przeciwpaniczna SLASH produkcji Locher srl. CE 0432



Samozamykacze ze znakiem CE.